

## 第6-1-5号 位置図

### 企業団施設位置図



⑥ 姫戸中継ポンプ場 (第6接合槽)



⑦ 戸馳中継ポンプ場 (第3接合槽)



⑨ 龍ヶ岳中継ポンプ場 (第4接合槽)



⑩ 倉岳加圧ポンプ場

- 堰・沈砂池
- 浄水場・中継ポンプ場  
加圧ポンプ場・接合槽
- ▲ 圧力計測所
- 各市配水池



⑤ 豊野接合槽 (第5接合槽)

工事場所



⑤ 豊野加圧ポンプ棟  
小川接合槽 (第2接合槽)



④ 小川中継ポンプ場 (第1接合槽)



③ 八代浄水場



① 選擇堰 (球磨川)



② 沈砂池