位置図

企業団施設位置図

⑧ 姫戸中継ポンプ場（第6接合槽）

⑦ 戸馳中継ポンプ場（第3接合槽）

⑨ 龍ヶ岳中継ポンプ場（第4接合槽）

⑩ 倉岳加圧ポンプ場

① 遥拝堰（球磨川）

② 沈砂池

⑥ 豊野接合槽（第5接合槽）

⑤ 豊野加圧ポンプ棟
小川接合槽（第2接合槽）

④ 小川中継ポンプ場（第1接合槽）

③ 八代浄水場

富合町
城南町
宇土市
宇城市（三角町）
宇城市（不知火町）
宇城市（松橋町）
宇城市（豊野町）
宇城市（小川町）
氷川町
八代市
上天草市（大矢野町）
天草市（有明町）
上天草市（松島町）
上天草市（姫戸町）
天草市（栖本町）
天草市（倉岳町）
上天草市（龍ヶ岳町）
球磨川

■堰・沈砂池
■浄水場・中継ポンプ場
加圧ポンプ場・接合槽
▲圧力計測所
●各市配水池